

PRIM LEGENDY 2024

První limitovaná edice PRIM LEGENDY 2024 vznikla k realizaci ročníku s tématem Anglická noblesa - přehledce anglických automobilových značek a také chceme vzpomenout na velké hrdinství našich letců a personálu při druhé světové válce. Propojení dvou legend PRIM a slavnosti Legendy hraje PRIM. Vše začalo inspirací ze dvou fotografií v roce 2011. Následovaly dva roky příprav a v roce 2013 se uskutečnil první ročník. Malými krůčky stále jdeme dopředu. Pracujeme, budujeme, bojujeme, snažíme se. Slavnost LEGENDY má za cíl přinášet radost, vzpomínky, inspiraci, sny a uvědomění si, že je nám krásně.

Myslíme na život, ekologii, rozvoj. Máme pro co žít, co studovat a za něčím jít. A proto v roce 2024 vzniká první limitovaná edice věnovaná památce českým letcům RAF. Hodinky pro milovníky automobilů a skvělého designu.

Multifunkční hodinky s chronografem jsou vyrobené z broušené ušlechtilé nerezové oceli 316 L a následně upravené metodou IP v matné šedočerné barvě. Do pouzdra je vsazen švýcarský quartzový strojek s chronografem kalibr Ronda 5030D. Hodinky mají dno z ušlechtilé nerezové oceli s věnováním a znakem lva.

PRIM
LEGENDY

VZOR

Výrobní číslo
Limitovaná série 60 ks

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz



LEGENDY®

MOTORISTICKÁ SLAVNOST



VĚNOVÁNO PAMÁTCE ČESKÝM LETCŮM RAF



VODĚODOLNOST 10ATM

šroubovací korunka

Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. Deklarovaná voděodolnost je zaručena když, se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze X.

Více informací o voděodolnosti na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poško-

zení strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice O a zašroubujte do základní pozice X.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením korunky po směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice X. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

SCHÉMA

Hodinová ručka

Minutová ručka chronografu
zobrazení 30 minut

Hodinová ručka chronografu

Safírové antireflexní sklo s ANTI TOUCH vrstvou

Řemínek 24 mm

Sekundová ručka chronografu

Minutová ručka

Sekundová ručka

šroubovací korunka

Datum

W91P13201

KALIBR:
RONDA 5030.D

NASTAVENÍ CHRONOGRAFU

Pokud se některá z ručiček chronografu nenachází po vynulování v základní nulové pozici (např. po výměně baterie), je potřeba jejich nastavení. Povytáhněte korunku do pozice Z. Stiskněte a současně držte stlačené tlačítka A i B nejméně po dobu 2 sekund. Režim korekce je aktivován.- nastavení sekundové ručičky po jednotlivých krocích 1x stisknutí tlačítka A, kontinuální posun dlouhé stisknutí tlačítka A, stiskem tlačítka B přejdete na nastavení další ručičky.- nastavení ručky minut, hodin chronografu. Po nastavení zatlačte korunku zpět do pozice O a zašroubujte do základní pozice X.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. Měření jednoho času.

Stiskněte tlačítka A, stopky se spustí. Stiskněte tlačítka A, stopky se zastaví. Stiskněte tlačítka B, ručičky se nastaví do nulové pozice.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítka A, stopky se spustí. Stiskněte tlačítka A, stopky se zastaví. (zobrazí se naměřený čas). Stiskněte tlačítka A, měření času je obnoveno. Stiskněte tlačítka A, stopky se zastaví, (zobrazí se celkový naměřený čas). Stiskněte tlačítka B, se ručičky nastaví do nulové pozice.

Poznámka: Pro opakování sčítání více časů opakujte postup stiskem tlačítka A.

3. Měření mezičasu

Stiskněte tlačítka A, stopky se spustí. Stiskněte tlačítka B, zobrazí se naměřený mezičas (měření času pokračuje v pozadí). Stiskněte tlačítka B, pokračuje měření (ručičky chronografu se zrychleně posunou na probíhající čas). Stiskněte tlačítka A, zobrazí se konečný čas. Stiskněte tlačítka B, ručičky se nastaví do nulové pozice.

Poznámka: Pro opakování více mezičasů opakujte postup stiskem tlačítka B.

UPOZORNĚNÍ:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu svitu nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

*Každá doba má své legendy.
Každý máme svou legendu.*