



PRIM®
W01P.13024
hodinky s chronogramom



PRIM®

www.prim-hodinky.sk

Výrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Zastúpenie na Slovensku: MPM QUALITY s.r.o., Legionárska 618, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

KALIBER: OS 20

Vodotesnosť a odolnosť voči nárazu

Hodinky sú odolné voči nárazu. Napriek tomu by nemali byť vystavené prudkým otrosom ako je napr. pád na tvrdú zem. Môže dôjsť k poškodeniu strojčeka. Hodinky s označením „3 a 5 ATM Water resistant“ nie sú vodotesné.

Nastavenie času

Na vodotesných modeloch so skrutkovacou korunkou je nutné pred nastavlením korunku odskrutkovať a potom ju vytiahnuť do polohy Z. Otáčaním v smere chodu ručičiek nastavte požadovanú hodnotu.

Upozornenie: Nikdy neotáčajte ručičky proti smeru ich chodu, môže dôjsť k poškodeniu strojčeka.

Po skončení nastavovania je potrebné korunku zasunúť do pôvodnej polohy a zaskrutkovať, inak hodinky nie sú vodotesné.

Nastavenie dátumu

Podobne ako pri nastavovaní dátumu vytiahnite korunku do polohy Y a nastavte požadovaný dátum.

Použitie chronografu

1. Meranie jedného času

Stlačte tl. A, stopky sa spustia
Stlačte tl. A, stopky sa zastavia
Stlačte tl. B, stopky sa vynulujú.

2. Meranie prerušované

Stlačte tl. A, stopky sa spustia
Stlačte tl. A stopky sa zastavia
Stlačte tl. A stopky sa znova spustia a pokračujú v meraní času.
Stlačením A sa stopky zastavia.
Tl. B sa stopky vynulujú

Nastavenie chronografu

Ak sa ručičky stopiek sekundová, alebo minútová, po vynulovaní stopiek z nejakého dôvodu nezastavia v polohe „0“, resp. „60“, je potrebné hodinky nastaviť nasledujúcim postupom:

1. Vytiahnite korunku do polohy Z. Opakoványm stlačením tl. „A“ nastavte sekundovú ručičku do polohy „60“. Stlačením tl. B vynulujete minutovú a hodinovú ručičku chronografa. Po nastavení zasuňte korunku do polohy „0“.



SCHÉMA HODINKIEK

- 1 - sekundová ručička chronografu
- 2 - tl. hodinová ručička
- 3 - tl. minútová ručička
- 4 - minútový ciferník stopiek
- 5 - duálny 24-hodinový ciferník
- 6 - sekundový ciferník tl. času
- 7 - dátum

A - tl. Štart / stop, stopiek

B - tl. nulovanie stopiek

O - korunka v základnej polohе

Y - korunka v polohе pre nastavenie dátumu

Z - korunka pre nastavenie hodín



Na hodinky je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom zakúpenia tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie musí byť so záručným listom predložený aj doklad o nákupu, t.j. bloček s reg. pokladne alebo náhradný platný doklad. Záručný list musí byť riadne vyplnený.

Zo záruk sú vylúčené:

- všetky zmeny na výrobku, poprípade poruchy, ktoré vzniknú používaním výrobku. Napr.: opotrebovanie remienka, skla, puzdra, oter, poškrabanie pozlátených alebo inak farebne upravených časťí a podobne.
- všetky poruchy spôsobené neprimeraným zaoberádzaním s výrobkom, ako je napríklad poškodenie vplyvom teploty, chemickými látkami, stykom so silným magnetickým polom, nárazom a podobne.
- cudzím zavinením, neodborným zásahom servisu
- nedodržaním podmienok vodotesnosti vyznačenej na hodinkách.

Model

Dátum predaja

Pečiatka a podpis