



PRIM®

W01P.13026

hodinky s chronografo

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Športovo-elegantné hodinky s chronografo a dátumom. Puzdro hodiniek je vyrobené z ušľachtilej ocele 316L, upravenej leštením do vysokého lesku.

ODOLNOSŤ VOČI VODE:

20 ATM. Nemanipulujte s korunkou ani tlačidlami, ak sú hodinky mokré, alebo pod vodou !

NASTAVENIE ČASU

Pri nastavovaní nikdy neotáčajte ručičkami proti smeru ich normálneho chodu, môže dôjsť k poškodeniu strojčeka !

Odskrutujte korunku a vytiahnite ju do polohy Z. Otáčaním nastavte požadovaný čas. Potom korunku zasuňte do polohy 0 a zaskrutkujte.

NASTAVENIE DÁTUMU

Nenastavujte dátum medzi 23. až 4. hodinou.

Podobne ako pri nastavovaní času, vytiahnite korunku do polohy Y a otáčaním nastavte požadovaný dátum. Potom zasuňte korunku do polohy 0 a zaskrutkujte. Dátum je potrebné nastaviť na začiatku každého mesiaca ak predchádzajúci mesiac mal menej ako 31 dní.

POUŽITIE CHRONOGRAFU

1. MERANIE JEDNÉHO ČASU

Stlačte tl. A, stopky sa spustia,
Stlačte tl. A, stopky sa zastavia,
Stlačte tl. B, stopky sa vynulujú.

1. PRERUŠOVANÉ MERANIE ČASU

Stlačte tl. A, stopky sa spustia,
Stlačte tl. A, stopky sa zastavia,
Stlačte tl. A, stopky sa znova spustia.
Tlačidlom B, sa stopky vynulujú.

KALIBRÁCIA CHRONOGRAFU

Ak sekundová alebo minútová ručička chronografu nie sú po vynulovaní v základnej polohe na 60s, resp. 30. minúte, je potrebné ručičky nastaviť. Vytiahnite korunku do polohy Z. (Ak ste použili chronograf, funkcia merania sa zruší.) Ak sa sekundová a minútová ručička chronografu nezastavia v polohe 60s, resp. 30 min. nastavíme ich tl. A alebo B na túto hodnotu. Pri nastavovaní sekundovej ručičky sa zároveň nastavuje aj minútová ručička. Po nastavení zatlačte korunku do základnej polohy O a zaskrutkujte ju.



PRIM®

www.prim-hodinky.sk

Výrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Zastúpenie na Slovensku: **MPM QUALITY s.r.o.**, Legionárska 618, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

SCHÉMA:

- 1 - hlavná hodinová ručička
- 2 - 24 hodinový ciferník
- 3 - sekundový ciferník chronografu
- 4 - minútový ciferník chronografu
- 5 - dátum

- A - tl. start/stop stopiek
B - tl. nulovanie stopiek

KALIBER: JS15



Na hodinky je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom zakúpenia tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie musí byť so záručným lístom predložený aj doklad o nákupu, t.j. bloček s reg. pokladne alebo náhradný platný doklad. Záručný líst musí byť riadne vyplňený.

Zo záruky sú vylúčené :

- všetky zmeny na výrobku, poprípade poruchy, ktoré vzniknú používaniom výrobku. Napr.: opotrebovanie remienka, skla, puzdra, oter, poškrabanie pozlátených alebo inak farebne upravených časťí a podobne.
- všetky poruchy spôsobené neprimeraným zaobchádzaním s výrobkom, ako je napríklad poškodenie vplyvom teploty, chemickými látkami, stykom so silným magnetickým polom, nárazom a podobne.
- cudzím zavinením, neodborným zásahom servisu
- nedodržaním podmienok vydotevností vyznačenej na hodinkách.

Model

Dátum predaja

Pečiatka a podpis