

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie musí byť so záručným listom predložený aj doklad o nákupe, t.j. bloček s reg. pokladne alebo náhradný platný doklad. Záručný list musí byť riadne vyplnený a potvrdený predávajúcim.

- všetky zmeny na výrobku, popřípade poškodenia, ktoré vzniknú používaním výrobku. Napr.: opotrebovanie remienka, náramku, skla, puzdra, oter resp. poškrabanie pozlátených alebo inak farebne upravených častí.
- všetky poruchy spôsobené neprimeraným zaobchádzaním s výrobkom, ako je napríklad poškodenie vplyvom teploty, chemickými látkami, stykom so silným magnetickým poľom, nárazom a podobne.
- cudzím zavinením, neodborným zásahom servisu ....
- nedodržaním podmienok vodotesnosti vyznačenej na hodinách.

## Upozornenie:

Nevystavujte hodinky dlhodobu priamemu silnému slnečnému svetlu. Nenechávajte ich dlhú dobu v miestnostiach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou!

Typ hodínok  
\_\_\_\_\_

Dátum predaja \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis  
predávajúceho \_\_\_\_\_

**VZOR**



V súčasnosti je **Preciosa** známa po celom svete, používaním unikátnej technológie vo výrobnom procese **PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™**. Krištáľové výrobky z Preciosy sa vyznačujú mimoriadnymi optickými a estetickými vlastnosťami. Značka **PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™** je zárukou najvyššej kvality českého výrobku, ktorý je možné získať len od Preciosy. Logo PRECIOSA je zárukou originality a vysokej úrovne spracovania.

Starostlivosť o hodinky z kolekcie

### PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™

Pri bežnom nosení stačí hodinky preleštiť suchou handričkou. Pri dôkladnejšom čistení, je možné použiť handričku jemne navlhčenú slabým saponátovým alebo mydlovým roztokom. Následne sa odporúča vyleštiť hodinky mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákno.



MPM-QUALITY v.o.s.  
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Zastúpenie na Slovensku:

MPM QUALITY s.r.o.  
Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK  
Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

## Návod na hodinky W010.17007

Elegantné hodinky s chronografom a dátumom. Puzdro a náramok sú vyrobené z keramického materiálu, ktorý je veľmi odolný voči poškrabaniu. Na krúžku z ušľachtilej ocele 316L sú v dvoch radoch vložené kryštály PRECIOSA. Zdobenie puzdra kubickými zirkónami PRECIOSA je urobené za pomoci CNC technológie, kedy sú kryštály fasované do ocelového krúžku.

### Vodotesnosť

5 ATM. Zaručuje odolnosť proti vode pri bežnom používaní. Hodinky nie sú určené na používanie pri plávaní!

### Nastavenie času

Pri nastavovaní času nikdy neotáčajte ručičkami proti smeru ich normálneho chodu, môže dôjsť k poškodeniu strojčeka. Vytiahnite korunku do polohy Z. Jej otáčaním v smere chodu ručičiek nastavte požadovaný čas. Po ukončení nastavenia zasuňte korunku do polohy O.

### Nastavenie dátumu

Nenastavujte dátum medzi 24. až 4. hodinou. Rovnako ako pri nastavovaní času vytiahnite korunku do polohy Y a otáčaním v smere chodu ručičiek nastavte požadovaný dátum. Po ukončení nastavenia zasuňte korunku do polohy Z. Jej otáčaním v smere chodu ručičiek nastavte požadovaný dátum. Po ukončení nastavenia zasuňte korunku do polohy O. Dátum je potrebné nastaviť na začiatku každého mesiaca, ak predchádzajúci mal menej ako 31 dní.

### Kalibrácia chronografu

Nenastavujte dátum medzi 23. až 4. hodinou. Podobne ako pri nastavovaní času vytiahnite korunku O do pozície Y a otáčaním v smere chodu ručičiek nastavte požadovaný dátum. Po ukončení nastavenia zasuňte korunku do polohy O. Dátum je potrebné nastaviť na začiatku každého mesiaca, ak predchádzajúci mesiac mal menej ako 31 dní, inak dôjde k chybnému zobrazeniu.

GENUINE CZECH CRYSTAL  
**PRECIOSA / PURITY VEGA**



## Použitie chronografu

Dĺžka merania stopiek je maximálne 29 min. 59 sekúnd, s presnosťou merania 1/5 sekundy.

### Meranie jedného času

Stlačte tl. A, stopky sa spustia.  
Stlačte tl. A, stopky sa zastavia.  
Stlačte tl. B, stopky sa vynulujú.

### Meranie prerušované

Stlačte tl. A, stopky sa spustia.  
Stlačte tl. A, stopky sa zastavia.  
Stlačte tl. A, stopky sa znovu spustia.  
Stlačte tl. A, stopky sa znovu zastavia.

### Meranie medzičasu

Stlačte tl. A, stopky sa spustia.  
Stlačte tl. B, stopky sa zastavia na medzičase.  
Stlačte tl. B, meranie času sa obnoví.  
Stlačením tl. A sa stopky znovu zastavia.

Chronograf vynulujete stlačením tl. B.

## SCHEMA

- 1 – dátumový ciferník
- 2 – sekundová ručička
- 3 – minútový číselník chronografu
- 4 – sekundový číselník hlavného času
- 5 – ukazovateľ dátumu

KALIBER: 8171

