

V súčasnosti je **Preciosa** známa po celom svete, používaním unikátnej technológie vo výrobnom procese **PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™**. Krištáľové výrobky z Preciosy sa vyznačujú mimoriadnymi optickými a estetickými vlastnosťami. Značka **PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™** je zárukou najvyššej kvality českého výrobku, ktorý je možné získať len od Preciosy. Logo **PRECIOSA** je zárukou originality a vysokej úrovne spracovania.

Starostlivosť o hodinky z kolekcie

PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™

Pri bežnom nosení stačí hodinky preleštiť suchou handričkou. Pri dôkladnejšom čistení, je možné použiť handričku jemne navlhčenú slabým saponátovým alebo mydlovým roztokom. Následne sa odporúča vyleštiť hodinky mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákno.



Návod na hodinky W020.17009

Elegantné hodinky s chronografom, duálnym 24 hodinovým číselníkom a dátumom. Puzdro je vyrobené z ušľachtilej ocele 316L upravené leštením do vysokého lesku. Zdobenie puzdra kubickými zirkónmi PRECIOSA je urobené za pomoci CNC technológií, keď sú kryštály fasované do oceľového puzdra. Netradičný vzhľad dáva hodinkám silikónový remienok.

Vodotesnosť

5 ATM. Zaručuje odolnosť proti vode pri bežnom používaní. Hodinky nie sú určené na používanie pri plávaní!

Nastavenie času.

Pri nastavovaní neotáčajte ručičkami proti smeru ich normálneho chodu, môže sa poškodiť strojček. Vytiahnite korunku do polohy Z. Jej otáčaním v smere chodu hod. ručičiek nastavte požadovanú hodnotu času. Keď je hodnota nastavená zatlačte korunku do základnej polohy O. Spolu s hlavnými ručičkami sa pri nastavovaní mení aj ukazovateľ 24 hodinového ciferníka.

Nastavenie dátumu.

Nenastavujte dátum medzi 23 a 4. hodinou. Podobne ako pri nastavovaní času vytiahnite korunku do polohy Y a otáčaním v smere chodu hod. ručičiek nastavte požadovaný dátum. Po ukončení nastavovania je nutné korunku zatlačiť do pôvodnej polohy. Dátum je potrebné nastaviť na začiatku každého mesiaca, ak predchádzajúci mal menej ako 31 dní.

Kalibrácia chronografu

Ak po vynulovaní stopiek sekundová ručička, neukazuje na polohu 12 hodín, alebo minútová na „60“ je potrebné vykonať kalibráciu ručičiek. Vytiahnite korunku do polohy Z. Opakovaným stláčaním, alebo pridržaním tl. A nastavte sekundovú ručičku chronografu na 12 hodín. Stláčením tl. B sa nastavuje ručička minút na hodnotu 60. Pre ukončenie a potvrdenie kalibrácie zatlačte korunku späť do základnej polohy O.

Použitie chronografu

Dĺžka merania stopiek je maximálne 59min. 59 sekúnd, s presnosťou merania 1/5 sekundy.

Meranie jedného času

Stlačte tl. A, stopky sa spustia.

Stlačte tl. A, stopky sa zastavia.

Stlačte tl. B, stopky sa vynulujú.

Meranie prerušované

Stlačte tl. A, stopky sa spustia.

Stlačte tl. A, stopky sa zastavia.

Stlačte tl. A, stopky sa znovu spustia.

Stlačte tl. A, stopky sa znovu zastavia.

Chronograf vynulujete stlačením tl. B.

- 1 - sekundový číselník hlavného času
- 2 - sekundová ručička chronografu
- 3 - minútový číselník chronografu
- 4 - duálny 24 hodinový číselník
- 5 - ukazovateľ dátumu

KALIBER: FS00



MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Zastúpenie na Slovensku:
MPM QUALITY s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK
Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

 **PRECIOSA** / GENUINE CZECH CRYSTAL
AMENITY SIRIUS

