

PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Návod na hodiny E03.3926

Opatrně vyjměte hodiny z obalu.

Obsah balení:

- 1x horní dekorativní část
- 1x hlavní jednotka (se strojem)
- 1x kyvadlo
- 1x natahovací klíč



NÁVOD

- 1. Opatrně odstraňte všechn obalový materiál.**
Potom vyjměte karton ze zvonkohry podle šipky.
Ujistěte se, že hodiny stojí bezpečně ve svislé poloze s max. sklonem 2 stupně.
- 2. Zavěšení kyvadla.**
Šetrně vyjměte karton chránící kyvadlový závěs. Jednou rukou přidrže kyvadlový závěs, druhou rukou spojte kyvadlo se závěsem zavěšením do otvoru nosiče.

Upozornění: Kyvadlový závěs je z jemné pružiny. S kyvadlem manipulujte velmi šetrně, neotáčejte s ním ani netlačte. Hodiny by se tak mohly poškodit. Při přemístování hodin vždy vyjměte, aby nedošlo k poškození.

- 3. Natahování hodin.**
Hodiny jsou částečně nataženy z výroby. Vložte natahovací klíč do otvoru pro natahování a točte s ním ve směru šipky. Hodiny jsou plně nataženy, jakmile vás zastaví otáčení klíče. Hodiny jsou po natažení v chodu 30 dní, avšak doporučujeme po 20 dnech dotáhnout, aby udržely správný chod.
- 4. Natavení času.**
Nastavte správný čas otáčením šroubku proti směru chodu hodinových ručiček. Hodinová ručička následuje minutovou ručičku.
- 5. Spuštění hodin.**
Hodiny spustíte posunutím kyvadla do krajní pozice vpravo nebo vlevo a uvolněte. Kyvadlo se rozkývá a hodiny začnou tikat.

Matice pro nastavení kyvadla:

Otáčením matice doprava kyvadlová koule stoupá, hodiny běží rychleji.
Otáčením matice doleva kyvadlová koule klesá, hodiny běží pomaleji.

Ujistěte se, že otáčením matice se kyvadlová koule pohybuje nahoru a dolů.

Neupravujte rychlost chodu častěji než 1x za 3 dny.

OBECNÉ

15ti denní natahovací hodiny jdou při plném natažení více než 17 dnů, 30ti denní jdou více než 33 dní. Pokud hodiny pracují v rozmezí teplot 20 +/- 5°C, maximální denní odchylka je menší než 30 sekund. Při odbíjení není odchylka minutové ručky větší než ½ minuty. Teplota pro běžný chod hodin je -10 až 45°C. Hodiny vydávají cinknutí jednou za hodinu.

UPOZORNĚNÍ

Udržujte hodiny v čistém a suchém prostředí. Čištěte hodiny stejným způsobem jako jiný dřevěný nábytek. Pravidelně čistěte sklo z vnějšku. Neotírejte vnitřní sklo, může dojít k poškození designu. Hodiny by měly být jednou ročně promazány a čištěny jednou za pět až desát let. Nedoporučujeme toto provádět sami, kontaktujte proto autorizovaný servis. Pokud jste ukončili instalaci hodin a jste si jisti, že pracují přesně, bezpečně zlikvidujte veškerý obalový materiál a držte jej mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty vady vzniklé:

- nešetrným zacházením
- vnějšími vlivy a to neúměrným teplem, vlhkem, nárazem nebo neodborným zásahem

Upozornění:

1. Udržujte hodiny v čistém a suchém prostředí.
2. Utírejte hodiny jako jiný dřevěný nábytek.
3. Sklo čistěte suchým a jemným hadříkem.
4. Udržujte hodiny mimo dosah dětí a zvířat.
5. Strojek hodin by měl být čištěn odbornou osobou mezi 5-10 rokem užívání.
6. Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!
7. Používejte mimo dosah silného magnetického pole

.....
Model

.....
Cena

.....
Datum

.....
Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Servis: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek,
Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz