

# NÁVOD K POUŽITÍ STOLNÍCH BICÍCH HODIN E03P.3929



Stolní hodiny s melodií Westminsterských zvonů. Zvoní každou hodinu a mají automatické vypnutí nočního zvonění v době od 21:00 do 6:00. Abyste zajistili správný chod a funkci, prosím, dodržujte přesně níže uvedené instrukce pro nastavení a instalaci.

**Hodiny budou odbíjet každou hodinu během dne a v noci bude odbíjení automaticky vypnuto. Nikdy neotáčejte přímo ručičkami v ciferníku. Čas musí být nastavován vždy jen otáčením kolečka pro nastavení času na strojku v zadní části hodin. Otáčením ručiček v ciferníku můžete může být hodinový stroj zničen.**

## NASTAVENÍ ČASU A ODBÍJENÍ

1. Před vložením baterií nastavte pomocí kolečka A na strojku v zadní části hodin na čas 10 minut před aktuální hodinou. Např. pokud je právě 11:20 dopoledne, nastavte čas na 10:50.
2. Vložte alkalické baterie 2xAA do otvoru strojku pro napájení odbíjení. Vložte alkalickou baterii 1xAA do otvoru pro napájení hodinového strojku. Dbejte na správnou polaritu.
3. Poté nastavte pomalu ručičku na 11:00: Hodiny začnou hrát Westminsterskou melodii a poté 11x odbíjí. Po odbíjení nastavte kolečkem požadovaný čas 11:20.

## POZNÁMKY:

- Hodiny mají funkci automatického vypnutí odbíjení, neodbíjejí tedy mezi 21:00 a 6:00. Tedy, pokud např. hodiny neodbíjejí v 10:00, to znamená, že hodiny jsou na 22:00. Proto opakovaným stiskem tlačítka SET nastavíte bití, dokud nebudou odbíjet 10krát.
- Pokud hodiny odbíjejí jiný počet bití než je přesný čas, opakovaným stiskem tlačítka SET nastavíte správný počet bití.
- Pokud nechcete, aby hodiny odbíjely, vyjměte baterie z hracího strojku.

Po provedení všech potřebných nastavení zavřete zadní kryt a umístěte hodiny opatrně na pevnou a rovnou plochu.

## UPOZORNĚNÍ:

Důrazně doporučujeme používat pouze nové a suché baterie s dostatečnou mírou energie. Baterie musí být vyměněny, jakmile zjistíte, že hodiny nefungují. Při vyjmutí nebo výměně baterie je nutné postup uvedený výše pro nastavení času opakovat. Proto si uschovejte tento návod pro případ, že byste potřebovali do něj znovu nahlédnout. Chraňte hodiny před vlhkem, prachem a před magnetickým polem. Veškeré součásti hodin a obalového materiálu chraňte před dětmi.