

# NÁVOD K POUŽITÍ

## C01P.3797, C01P.3798



### FUNKCE

Zesilující alarm  
Tichý režim  
Světlo  
Opakované buzení  
DCF Rádiem řízený strojek

### ZAPNUTÍ

Otevřete kryt baterie a vložte baterie patřičné velikosti, dbejte na správnou polaritu.

### NASTAVENÍ ČASU

Po vložení baterií se ručičky automaticky protočí a zastaví se na pozici 12té hodiny, dokud nezachytí rádiový signál. Po obdržení signálu se ručky automaticky nastaví na správný čas. Manuální zapnutí příjmu rádiového signálu provedete stisknutím a přidržením tlačítka „WAVE“ po dobu přibližně 3 sekund. Ručičky se automaticky protočí a zastaví se na pozici 12té hodiny a čekají na přijetí rádiového signálu. Pokud příjem signálu selže, lze čas nastavit manuálně. V tomto případě stiskněte a podržte tlačítko „SET“ a uvolněte jej, jakmile bude dosaženo požadovaného času.

### NASTAVENÍ BUZENÍ

Pro nastavení času buzení otáčejte knoflíkem a nastavte ručku buzení proti směru hodinových ručiček na požadovaný čas. Zapnutí a vypnutí buzení nastavíte přepínačem do požadované polohy.

### OPAKOVANÉ BUZENÍ

Alarm může být zastaven a znovu opakován po čtyřech minutách stisknutím tlačítka „SNOOZE / LIGHT“.

### TICHÝ REŽIM

Po přesunutí přepínače alarmu do pozice „ON“ se sekundová ručka zastaví na 12té hodině a tím se zapne tichý režim. Po posunutí přepínače alarmu do pozice „OFF“ se sekundová ručka po několika sekundách začne opět pohybovat.