

OPIS:

Głośnik Bluetooth

Moc: 4 W

Wersja Bluetooth: 4.2

Zasięg Bluetooth: 10m

Pojemność baterii: 500mA

Moc: USB (w zestawie) / 5V

Czas zasilania: 1-2 godziny

Ładowanie: przez komputer 5 V

Ciągły czas gry: maks. 5 godzin

Rozmiar: 130 x 52 x 102 mm

FUNKCJE GŁOŚNIKÓW:

- **WŁĄCZANIE:** obróć pokrętko A zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie. Włóż kartę SD lub sparuj z innym urządzeniem za pomocą sygnału Bluetooth. Dioda LED będzie migać dwa razy na sekundę.
- **WYŁĄCZANIE:** obróć pokrętko A w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie. Dioda LED zgaśnie.
- **BLUETOOTH / KARTA SD:** włóż kartę SD. Jest ona odtwarzana priorytetowo. W celu przejścia do odtwarzania przez Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj B. Przełącznik powiadomi Cię długim sygnałem dźwiękowym.
- Nazwa do parowania Bluetooth to: R4.
- **ŁĄCZENIE BLUETOOTH:** włączając głośnik bez wkładania karty, przechodzisz do trybu parowania. Dioda LED miga raz na sekundę. Po udanym parowaniu rozlega się długi sygnał dźwiękowy. A dioda LED świeci długo. Jeśli karta SD jest włożona, przejdź do trybu parowania za pomocą przycisku B.
- **AUTOMATYCZNE POŁĄCZENIE:** Bluetooth może być automatycznie sparowany z telefonem, rozlegnie się wtedy długi sygnał dźwiękowy, a dioda będzie świecić długo.
- **ODTWARZANIE MUZYKI:** naciśnij krótko przycisk B w trybie gotowości, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki z telefonu lub karty SD. Kontrolka świeci długo.
- **PAUZA:** Naciśnij B podczas odtwarzania muzyki. Odtwarzanie zostanie zatrzymane. Ponowne naciśnięcie przycisku B uruchomi dalsze odtwarzanie.
- **PRZESUŃ DO PRZODU:** naciśnij przycisk B dwa razy podczas odtwarzania.
- **PRZEWIŃ:** naciśnij przycisk B trzy razy podczas odtwarzania.
- **ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ (+):** obróć przycisk A zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **ZMNIEJSZ GŁOŚNOŚĆ (-):** obróć przycisk A przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **NISKI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII:** przy niskim poziomie naładowania baterii (3,3V), co 30 sekund emitowany będzie sygnał dźwiękowy, a dioda LED będzie migać dwa razy na sekundę.
- **ŁADOWANIE:** podczas ładowania czerwona dioda będzie świecić. Kiedy bateria będzie pełna – dioda zgaśnie.

FUNKCJE BUDZIKA:

- Włóż 1 baterię AA (zalecana alkaliczna)
- **USTAWIANIE CZASU:** obróć pokrętko J w kierunku wskazanym strzałką, aby ustawić żądany czas.
- **USTAWIANIE ALARMU:** obróć pokrętko I w kierunku wskazanym strzałką, aby ustawić żadaną godzinę alarmu.
- **WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU:** przesunij przełącznik H, aby włączyć lub wyłączyć alarm.

MPM-QUALITY Sp. z o. o.

Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała, PL, Tel.: +48 33 822 70 08, +48 33 811 50 27

www.mpm-quality.pl, e-mail: biznes@mpm-quality.com

OSTRZEŻENIE:

- Produkt należy umieścić w suchym miejscu, chroniącym przed deszczem, wilgocią, ciepłem i silnym polem magnetycznym.
- Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, piece itp.
- Czyścić wyłącznie suchą szmatką, bez użycia detergentów.
- Nie pozostawiać produktu w pobliżu otwartego ognia.
- Nie dotykać urządzenia ostrymi przedmiotami, gdyż może dojść do uszkodzenia.
- Nie należy otwierać i czyścić produktu wewnątrz. Części te nie podlegają samodzielnej konserwacji.

SCHEMAT:

- A: Przycisk włączania / wyłączenia + regulacja głośności
B: start / pauza + do tyłu / do przodu + wyjmowanie karty SD
C: Wskaźnik LED

- D: pokrywa baterii
E: otwór na kartę SD
F: otwór do ładowania USD

- G: głośnik dla dźwięku dzwonka
H: przełącznik budzenia
I: Przycisk do ustawienia czasu alarmu
J: Pokrętło regulacji czasu
K: miejsce na baterie AA

