

REZERVA CHODU MECHANICKÉHO STROJKU ŘADY 9122

Při plném natažení ± 40 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu $-10/+30$ sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 28 800 polokmitů/hod., 4 Hz.

ÚDRŽBA

Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat deklarovanou voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

VZOR

.....

Výrobní číslo



Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

PRIM MANAGER CZ
W01P.13249

 | PRIM

CZ

VODĚODOLNOST 5 ATM



Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojeku. Povyťáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU A DATA

Nenastavujte datum mezi 20:30 a 4:00 hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do polohy **Y** a otáčením po směru hodinových ručiček nastavte požadované datum. Den v týdnu nastavíte otáčením korunky na druhou stranu. Poté korunku posuňte zpět do základní polohy **O**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

NASTAVENÍ MĚSÍCE

Měsíc v roce se nastavuje automaticky z 31. dne na 1. den v měsíci. Pokud má měsíc méně než 31 dní posunete měsíc stisknutím tlačítka **A**, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud je pohyb ruky během dne minimální, může být natažení nedostatečné a doporučuje se strojek natáhnout manuálně otáčením korunky ve směru chodu ruček v poloze **O**. **Strojek bude natažený přibližně po 40 otáčkách korunky. Strojek má jednostranný náťah po směru chodu ruček. Pro natahování v natahovači nastavte režim s 650-800 ot./24 hod.**

SPECIFIKACE:

Kalibr: Miyota 9122, 26 rubínů

Frekvence: 28 800 polokmitů/hod. (4 Hz)

Stop second device / hacking

Přesnost: -10/+30 s / 24 hod.

Rezerva chodu: 40 hod.

Edice 05

