

REZERVA CHODU MECHANICKÉHO STROJKU ŘADY 9120

Při plném natažení ± 40 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu $-10/+30$ sekund za 24 hodin. Kmitočet strojeku 28 800 polokmitů / hod.

ÚDRŽBA

Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přikontrolovat deklarovanou voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé tři roky provést údržbu strojeku v servisním středisku.

VZOR
.....
Výrobní číslo

**PRIM RETRO ELEGANCE****W01P.13248**
 | PRIM

Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

VODĚODOLNOST 5 ATM

Tento model hodinek je voděodolný do 5 ATM, což odpovídá odolnosti proti vlhku při běžném denním použití. Tato odolnost je zajištěna pouze tehdy, když je korunka v základní poloze O.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování času nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytažněte korunku do polohy **Z** a nastavte aktuální čas. Poté zatlačte korunku zpět do polohy **O**. Současně se nastavuje 24hodinový číselník na pozici 6 hodin.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU A DATA

Nenastavujte datum mezi 20:30 a 4:00 hod. Stejně jako při nastavení času povytažněte korunku do pozice **Y** a otáčením po směru hodinových ručiček nastavte požadovaný datum, den v týdnu nastavíte otáčením korunky na druhou stranu. Poté korunku posuňte zpět do základní polohy **O**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

NASTAVENÍ MĚSÍCE

Měsíc v roce se nastavuje automaticky z 31. dne na 1. den v měsíci. Pokud má měsíc méně než 31 dní, posuňte měsíc stisknutím tlačítka **A**, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky pohybem Vašeho zápěstí při nošení. Pokud je pohyb ruky během dne minimální, může být náťah strojku nedostatečný. V takovém případě se doporučuje strojek natahnout manuálně otáčením korunky ve směru chodu ruček v poloze **O**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky. **Pro natahování v natahovači nastavte režim 650–800 ot. / 24 h. Rotor má jednostranný náťah po směru chodu ruček.**

Informace o údržbě:
prim-hodinky.cz/udrzba/



SPECIFIKACE:

Kalibr: Miyota 9120, 26 rubínů
Frekvence: 28 800 polokmitů/hod. (4 Hz)
Funkce: Stop second device / hacking
Přesnost: -10/+30 s / 24 hod.
Rezerva chodu: 40 hod.
Edice 05

