

REZERVA CHODU

Při plném natažení ± 60 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu $-20 / +40$ sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 21 600 polokmitů/hod.

ÚDRŽBA

Pokud hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat deklarovanou voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé tři roky provést údržbu strojku v servisním středisku a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

VZOR
.....
Výrobní číslo

Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz
www.prim.cz



PRIM SPORT 68
W01P.13255



VODĚODOLNOST 20 ATM šroubovací korunka

Tento model hodinek je označen voděodolností 20 ATM, zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. * Deklarovaná voděodolnost je zaručená pouze tehdy, nachází-li se zašroubovaná korunka v základní pozici **X**. Více informací o údržbě na: eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O** a zašroubujte do základní pozice **X**.

NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky po směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice **X**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud je pohyb ruky během dne minimální, může být natažení nedostatečné a doporučuje se strojek natáhnout manuálně otáčením korunky ve směru chodu ručiček v poloze **O**. Strojek bude natažený přibližně po 50 otáčkách korunky. Pro natahování v natahovači má strojek jednostranný náťah proti směru chodu ručiček. Pro natahovací program zvolit 650-950 ot. / 24 hod.

Informace o údržbě:
prim-hodinky.cz/udrzba/



SPECIFIKACE:

Kalibr: Miyota 8315, 21 rubínů
Frekvence: 21 600 polokmitů/hod. (3 Hz)
Funkce: Stop second device / hacking
Přesnost: -20 až +40 s / 24 hod.
Rezerva chodu: 60 hod.

