

REZERVA CHODU MECHANICKÉHO STROJKU

U těchto mechanických hodinek je při plném natažení rezerva chodu ± 41 hodin. Tolerance přesnosti chodu je $-15/+15$ sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku je 28 800 polokmitů/hod., 4 Hz.

ÚDRŽBA (MECHANICKÉ STROJKY)

Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat deklarovanou voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé tři roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

UPOZORNĚNÍ

Hodinky chraňte před silným magnetickým polem (reproduktory, rámy na letištích, počítače, mobilní telefony, mikrovlnné trouby...). Životnost řemínku je kratší než záruční doba.

.....
Datum prodeje



MPM-QUALITY a.s.

PRIM servis: Příborská 1473,

738 01 Frýdek-Místek, CZ

Tel.: +420 558 441 190,

e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz

prim.cz

ÚDRŽBA A PÉČE
O HODINKY:



PRIM LEGATUS 59 Společenské hodinky s mechanickým strojkem a automatickým natahováním. Eleganci podtrhuje po obvodu dvojité vypouklé antireflexní safírové sklo zvýrazňující reliéfní číselník s indexy. V zadním víčku hodinek je průhled na rotor s českým lvem. Ocelový tah, na kterém jsou hodinky dodávány je formovaný do pouzdra hodinek. K hodinkám je také dodáván kožený řemínek v barvě číselníku.

VODĚODOLNOST 50 m - 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 50 m, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. * Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na: prim.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Povytněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21:00 a 6:00 hod. Stejně jako při nastavení času povytáhněte korunku do polohy **Y**. Otáčením korunky proti směru chodu ručiček nastavte datum. Poté zatlačte korunku zpět do základní polohy **O**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým náhalem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud je pohyb ruky během dne minimální, může být natažení nedostatečné a doporučuje se strojek natáhnout manuálně otáčením korunky ve směru chodu ručiček v poloze **O**. Strojek bude natažený přibližně po 40 otáčkách korunky. Pro natahování v natahovači režim 650-800 ot. / 24 hodin, rotor má oboustranný náhale.

SPECIFIKACE

Kalibr: SW200-1, 26 rubínů

Frekvence: 28 800 polokmitů/hod. (4 Hz)

Funkce: Stop second device / hacking

Přesnost: -15/+15 s / 24 hod.

Rezerva chodu: 41 hod.



SCHÉMA

- 1 - hodinová ručka
- 2 - minutová ručka
- 3 - sekundová ručka
- 4 - datum

- 5 - safírové sklo s antireflexní vrstvou
- 6 - šířka řemínku: 22 mm
- 7 - průhled na rotor s českým lvem