

#### **Ze záruky jsou vyjmuty:**

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

**Baterie a řemínek – životnost je kratší než doba záruky.**

#### **UPOZORNĚNÍ**

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu a nenechávejte je dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou! Hodinky chraňte před silným magnetickým polem (reproduktory, rámy na letištích, počítače, mobilní telefony, mikrovlnné trouby...). Životnost řemínku je kratší než záruční doba.

.....  
Datum prodeje



MPM-QUALITY a.s.  
PRIM servis: Příborská 1473,  
738 01 Frýdek-Místek, CZ  
Tel.: +420 558 441 190,  
e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz  
**prim.cz**

ÚDRŽBA A PÉČE  
O HODINKY:



### VODĚODOLNOST 5 ATM / 10ATM dle označení na zadním víčku

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM / 10 ATM zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. \* Deklarovaná voděodolnost je zaručená pouze tehdy, pokud se korunka nachází v základní poloze **O**. U modelu se šroubovací korunkou musí být korunka v základní poloze **X**.

### HODINKY BEZ DATUMU

**POLOHA O – Korunka v základní poloze.**

**NASTAVENÍ ČASU:** Povyťáhněte korunkou do polohy **Z** a otáčením korunky nastavte požadovaný čas.

**QUARTZ:** Odchyłka přesnosti chodu je  $\pm 30$  s za 30 dní.

### HODINKY S DATUMEM

**POLOHA O – Korunka v základní poloze.**

**NASTAVENÍ ČASU:** Povyťáhněte korunkou do polohy **Z** a otáčením korunky nastavte požadovaný čas.

**NASTAVENÍ DATUMU:** Povyťáhněte korunkou do polohy **Y** a otáčením korunky nastavte datum a den.

**UPOZORNĚNÍ:** Netočte hodinovými ručičkami v protisměru, může dojít k poškození strojku.

**QUARTZ:** Odchyłka přesnosti chodu je  $\pm 30$  s za 30 dní. Netočte hodinovými ručičkami v protisměru. Datum a den nenastavujte mezi 21–3 hod.

– v obou případech může dojít k poškození strojku.

### REZERVA CHODU

#### MECHANICKÉ STROJKY ŘADY MIYOTA 82

U těchto mechanických hodinek je rezerva chodu  $\pm 36$  hodin.

Tolerance přesnosti chodu je -20 až +40 s / 24 hodin.

### ÚDRŽBA (MECHANICKÉ STROJKY)

Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé 3 roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

### NASTAVENÍ ČASU/DATUMU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručičky proti směru normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Před nastavením vyšroubujte a povytáhněte korunkou do polohy **Y** nebo **Z**, nastavte aktuální čas, datum a poté zatlačte korunkou zpět do polohy **O** a zašroubujte do základní polohy **X**.

### AUTOMATICKÝ KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno, lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v poloze **O**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

