

PRIM CZECH TEAM CHAMPIONS 2026

50 kusů jako symbol respektu k českým sportovcům.

Během XXV. zimních olympijských her se znovu propojil svět českého sportu s naší hodinářskou tradicí. Partnerství s českými olympioniky tak pokračovalo v duchu hodnot, které nepodléhají času.

Fair play, národní hrdost a neochvějná touha vítězit – odhodlání nést českou vlajku a ukázat světu sílu i talent našich sportovců. Tyto principy zůstávají pevně zakotvené jak v jejich výkonech, tak v každém detailu našich hodinek.

Mnozí čeští sportovci dokázali překvapit a předvedli výkony, které se zapsaly do paměti svou odvahou, nasazením i odhodláním jít až na hranici vlastních možností. Každý start byl důkazem jejich připravenosti i hrdosti reprezentovat.

Česká výprava si nakonec odvezla celkem pět medailových umístění – bilanci, která odráží nejen talent, ale především vytrvalost, týmového ducha a schopnost obstát v těch nejnáročnějších podmínkách.



ČESKÝ
OLYMPIJSKÝ
TÝM

DODAVATEL 2017 - 2028



Limitovaná edice 50 ks

MPM-QUALITY a.s.
PRIM servis: Příborská 1473,
738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190,
e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz
prim.cz



PRIM
CZECH TEAM
CHAMPIONS
2026

LIMITOVANÁ EDICE

NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do pozice 2.
2. Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručičku.
3. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do základní pozice 0.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE CHRONOGRAFU:

Tento chronograf měří s přesností na 1/4 sekundy a umožňuje měření až do 59 minut a 59 sekund.

MĚŘENÍ ČASU POMOCÍ STOPEK

1. Stisknutím tlačítka „A“ spustíte měření času.
2. Každým dalším stisknutím tlačítka „A“ lze měření zastavit nebo znovu spustit.
3. Stisknutím tlačítka „B“ měření vynulujete – minutová i sekundová ručička se vrátí do nulové pozice.

RESET CHRONOGRAFU

(po výměně baterie)

Pokud je sekundová ručička chronografu vychýlená z nulové pozice, je nutné resetovat chronograf.

1. Povytáhněte korunku do pozice 2. Tím dojde k zastavení času.
2. Stisknutím tlačítka „A“ nastavte sekundovou ručičku chronografu do nulové pozice.

* Dlouhým stisknutím tlačítka „A“ lze ručičku posouvat rychleji.

3. Jakmile jsou ručičky chronografu nastaveny do nulové polohy, vraťte korunku zpět do základní pozice 0. Tím obnovíte chod času.

UPOZORNĚNÍ

Hlavní sekundová ručička je v pohybu pouze při spuštění funkce chronografu. Trvale zapnutý chronograf může výrazně zkrátit životnost baterie.

SCHÉMA W91P.13281.A



Kalibr: Miyota 6S21
Typ strojku: Quartz
Přesnost: ±20 s / měsíc
Baterie: SR927W
Životnost baterie: až 3 roky



ÚDRŽBA A PÉČE O HODINKY