

PRIM®

W01P.10693



MECHANICKÉ HODINKY

OBEČNÉ INFORMACE

Mechanické sportovní voděodolné hodinky s datem a dnem v týdnu. Mechanismus se natahuje automaticky z pohybu Vašeho zápěstí při běžném nošení. Jedná se o jemný hodinkový strojek, proto je třeba dbát na šetrné zacházení. Masivní pouzdro vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316 L, upravené leštěním. Zesílené tvrzéné minerální sklo, šroubovací dno pouzdra, šroubovací korunka. Masivní keramický kroužek s jednosměrnou aretací.

NATAŽENÍ HODINEK KORUNKOU

Pokud jste hodinky dlouho nenosili je možno natáhnout stroj korunkou v základní poloze O. Korunku je nutné před natahováním vyšroubovat ze základní polohy O. V této poloze je možno natáhnout stroj otáčením korunky celkem 30 x do úplného natažení. Potom je nutné opět korunku zašroubovat do pouzdra.

REZERVA CHODU

Při plném natažení cca 36 hodin

U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +/- 30 vteřin za 24 hodin.

VODĚODOLNOST

30 ATM. Před vstupem do vody zkontrolujte zda je korunka zašroubována !

Nemanimulujte korunkou pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou!

Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku.

Korunku je nutné před povytážením vyšroubovat ze základní polohy O. Povytáhnout korunku do polohy Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do polohy O a zašroubovat.

NASTAVENÍ DATUMU A DNE V TÝDNU

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod.


Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do polohy Y a otáčením po nebo proti směru chodu hodinových ruček nastavte požadovaný datum a den v týdnu poté posuňte korunku zpět do polohy O a zašroubovat.

Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

SCHEMA:

- 1 - hlavní hodinkové ručky
- 2 - datum, den v týdnu
- 3 - šroubovací korunka

KALIBR: 8205



PRIM®

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na eshop.prim-hodinky.cz/informace/reklamacni-rad

Ze záruky jsou výjimky:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost nepodléhá životnosti záruky
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky- výrobní číslo

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis