

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie musí byť so záručným listom predložený aj doklad o nákupe, t.j. bloček z reg. pokladne alebo náhradný platný doklad. Záručný list musí byť riadne vyplnený a potvrdený predávajúcim.

- všetky zmeny na výrobku, poprípade poškodenia, ktoré vzniknú používaním výrobku. Napr.: opotrebovanie remienka, náramku, skla, puzdra, oter resp. poškrabanie pozlátených alebo inak farebne upravených častí.
- všetky poruchy spôsobené neprimeraným zaobchádzaním s výrobkom, ako je napríklad poškodenie vplyvom teploty, chemickými látkami, stykom so silným magnetickým poľom, nárazom a podobne.
- cudzím zavinením, neodborným zásahom servisu
- nedodržaním podmienok vodotesnosti vyznačenej na hodinkách.

Upozornenie:

Nevystavujte hodinky dlhodobu priamemu silnému slnečnému svetlu. Nenechávajte ich dlhú dobu v miestnostiach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou!

Typ hodinek

Dátum predaja

Pečiatka a podpis
predávajúceho

VZOR



MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Zastúpenie na Slovensku:
MPM QUALITY s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK
Tel.: +421 32 658 7573
e-mail: obchod@mpm-quality.sk


www.preciosa-hodinky.cz



GENUINE CZECH CRYSTAL

PRECIOSA / PURITY ALHENA



 V súčasnosti je Preciosa známa po celom svete, používaním unikátnej technológie vo výrobnom procese **PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™**. Krištáľové výrobky z Preciosy sa vyznačujú mimoriadnymi optickými a estetickými vlastnosťami. Značka **PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™** je zárukou najvyššej kvality českého výrobku, ktorý je možné získať len od Preciosy. Logo PRECIOSA je zárukou originality a vysokej úrovne spracovania.

Starostlivosť o hodinky z kolekcie

PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™

Pri bežnom nosení stačí hodinky preleštiť suchou handričkou. Pri dôkladnejšom čistení, je možné použiť handričku jemne navlhčenú slabým saponátovým alebo mydlovým roztokom. Následne sa odporúča vyleštiť hodinky mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákno.

Návod na hodinky W020.17001

Dámske hodinky PRECIOSA so sekundovým ciferníkom. Puzdro z ušlechtiléj ocele 316L je upravené leštením do vysokého lesku. Puzdro je zdobené kubickými zirkónmi, ktoré sú do oceľového puzdra osadené použitím CNC technológie. Náramok hodínok je vyrobený kombináciou keramiky a ušlechtiléj oceli 316L.

Vodotesnosť

5 ATM. Zaručuje odolnosť proti vode pri bežnom používaní. Hodinky nie sú určené na používanie pri plávaní!

NASTAVENIE ČASU

Pri nastavovaní nikdy neotáčajte ručičky proti smeru ich normálneho chodu. Vytiahnite korunku do polohy **Z**. Otáčaním korunky v smere hodinových ručičiek nastavte hodinu a minúty. Po nastavení času zatlačte korunku späť do pozície **O**.

Schéma

- 1 - hodinové ručičky
- 2 - sekundový ciferník hlavného času

Kaliber: 1L40



 PRECIOSA



