



V súčasnosti je Preciosa známa po celom svete, používaním unikátnej technológie vo výrobnom procese

PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™. Krištáľové výrobky z Preciosa sa vyznačujú mimoriadnymi optickými a estetickými vlastnosťami. Značka PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™ je zárukou najvyššej kvality českého výrobku, ktorý je možné získať len od Preciosa.

Logo PRECIOSA je zárukou originality a vysokej úrovne spracovania.

Starostlivosť o hodinky z kolekcie

PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™

Pri bežnom nosení stačí hodinky preleštiť suchou handričkou. Pri dôkladnejšom čistení, je možné použiť handričku jemne navlhčenú slabým saponátovým alebo mydlovým roztokom. Následne sa odporúča vyleštiť hodinky mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákno.

Návod na hodinky W020.17003

Dámske hodinky PRECIOSA so sekundovým ciferníkom. Puzdro z ušľachtilej ocele 316L je upravené leštením do vysokého lesku. Puzdro je zdobené kubickými zirkónami, ktoré sú do ocelového puzdra osadené použitím CNC technológie. Náramok hodiniiek je vyrobený kombináciou keramiky a ušľachtilej oceli 316L.

Vodotesnosť

5 ATM. Zaručuje odolnosť proti vode pri bežnom používaní. Hodinky nie sú určené na používanie pri plávaní!

Nastavenie času

Nenastavujte čas medzi 23. až 4. hodinou. Pri nastavovaní neotáčajte ručičkami proti smeru ich normálneho chodu, môže sa poškodiť strojček. Vytiahnite korunku do polohy Z. Jej otáčaním v smere chodu hod. ručičiek nastavte požadovanú hodnotu času. Keď je hodnota nastavená zatlačte korunku do základnej polohy O. Spolu s hlavnými ručičkami sa pri nastavovaní mení aj ukazovateľ 24 hodinového ciferníka.

Nastavenie dátumu

Nenastavujte dátum medzi 23. až 4. hodinou. Stláčaním tl. A nastavte požadovaný dátum. Dátum je potrebné nastaviť na začiatku každého mesiaca, ak predchádzajúci mal menej ako 31 dní.

Nastavenia dňa v týždni

Nenastavujte deň v týždni medzi 23. až 4. hodinou. Vytiahnite korunku do polohy Z. Otáčaním korunky v smere chodu hodinových ručičiek sa posúva aj ukazovateľ dňa v týždni. Otočením o 24 hodín sa posunie o jeden deň. Nastavte požadovanú hodnotu a zasuňte korunku do polohy O.

Nastavenie duálneho času

Stláčaním tl. B posuňte ručičku na požadovanú hodnotu. Číselník tak môže zobrazovať čas v inom časovom pásme.



MPM-QUALITY v.o.s.
 Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Zastúpenie na Slovensku:
 MPM QUALITY s.r.o.
 Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK
 Tel.: +421 32 658 7573
 e-mail: obchod@mpm-quality.sk

