

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na eshop.prim-hodinky.cz/informace/reklamacni-rad

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie - životnost je kratší než doba záruky
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

_____	_____
Typ - hodinky - výrobní číslo	Cena
_____	_____
Datum prodeje (měsíc slovy)	Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití.

Více informací o údržbě na eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek

NASTAVENÍ ČASU A DNE V TÝDNU

Pro nastavení dne v týdnu posuňte korunku na pozici Z a otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček dokud není nastavený správný den, dále už jen nastavte správnou hodinu. Při nastavování se současně nastavuje i 24 hod. ciferník.

NASTAVENÍ DATA

Vysuňte korunku na pozici Y.


Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček nastavte datum.

Zatlačte korunku zpět do pozice 0. Nenastavujte datum mezi 21 hod. a 1:00 hod.

Jinak se datum nemusí správně měnit.

SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - sekundová ručka
- 4 - den
- 5 - datum
- 6 - 24 hod. ciferník



PRIM CERAMIC PEARL
W02P.10697

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci doporučujeme přiložit „PROTOKOL O OPRAVĚ“ předcházejících záručních oprav.

Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Č.o.	Č.o.	Č.o.
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek měkkým, vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat voděodolnost v servisním středisku.

NEZÁRUČNÍ OPRAVY HODINEK

Při mechanickém poškození a porušení záručních podmínek.

Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Č.o.	Č.o.	Č.o.