

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka trvá 24 mesiacov a začína dňom predaja zákazníkovi. Preto musí byť tento záručný list potvrdený dátumom predaja a pečiatkou predajne. Záručný list musí byť riadne vyplnený predávajúcim, inak nevzniká nárok na záruku.

### Zo záruky sú vyňaté:

- poškodenie plastového alebo kovového puzdra, remienka, ťahu vzniknutého oderom
- poškodenie skla
- opotrebenie bežným nosením
- poškodenie spôsobené nárazom, úderom, hrubým zaobchádzaním, chemickými látkami, stykom s magnetickým poľom
- chyby spôsobené cudzím zásahom a nesprávnym užívaním
- batérie

### Upozornenie:

Nevystavujte hodinky priamemu slnečnému svetlu, alebo ich nenechávajte dlhú dobu v miestach s vysokou teplotou!

_____	_____
Typ - hodinky	Cena
_____	_____
Dátum predaja	Pečiatka a podpis

### Výrobca:

MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ. Tel.: +420 558 441 190.  
E-mail: prim@prim-hodinky.cz

### Zastúpenie na slovenskom + servis:

MPM QUALITY s.r.o., Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Tel.: +421 32 658 7573.  
E-mail: obchod@mpm-quality.sk

## VODEODOLNOSŤ

Tento model hodiniek je označený vodeodolnosťou 5 ATM, zaručujúce odolnosť proti vlhku pri bežnom dennom použití.

## NASTAVENIE ČASU A DŇA V TYŽDNI

Pre nastavenie dňa v týždni posuňte korunku na pozícii Z a otáčajte korunkou v smere hodinových ručičiek až kým nie je nastavený správny deň, ďalej už len nastavte správnu hodinu. Pri nastavovaní hodinové ručičky skontrolujte, či je správne nastavený otočný disk Slnka a Mesiaca.

## NASTAVENIE DATA


Vysuňte korunku na pozícii Y.

Otáčaním korunky proti smeru hodinových ručičiek nastavte dátum.

Zatlačte korunku späť do pozície 0. Nenastavujte dátum medzi 9:00 hod. A 1:00 hod .. Inak sa dátum nemusí správne meniť.

## SCHÉMA

- 1 - hlavná minútová ručička
- 2 - hlavné hodinová ručička
- 3 - sekundová ručička
- 4 - deň
- 5 - dátum
- 6 - slnko / mesiac



**PRIM**  
PRIM-HODINKY.cz



## ZÁRUČNÝ LIST – QUARTZ – VX3HE



### ZÁZNAM ZÁRUČNÝCH OPRAV

Pre prípadnú opakovanú reklamáciu je neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu príloha "PROTOKOL O OPRAVE". Bez tejto prílohy nebude záruka uznaná.

Dátum:	Dátum:	Dátum:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Č.o.	Č.o.	Č.o.

**ÚDRŽBA:** Vykonávajte čistenie hodiniek vlhkou mäkkou handričkou s mydlovou vodou a vysušte. Zamedzte tak korózii povrchu vplyvom potenia. Ak vodotesné hodinky prišli do styku so slanou vodou, opláchnite je v sladkej vode a vysušte. U vodotesných hodiniek odporúčame raz ročne prekontrolovať vodotesnosť v servisnom stredisku.

### NEZÁRUČNÉ OPRAVY HODINIEK

Pri mechanickej poškodení a porušení záručných podmienok.

Dátum:	Dátum:	Dátum:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Č.o.	Č.o.	Č.o.