

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

_____	_____
Typ - hodinky	Cena
_____	_____
Datum prodeje (měsíc slovy)	Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz



PRIM PAPERSEK
WO1P.13104

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

CZ

VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití.

Více informací o voděodolnosti na www.prim-hodinky.cz/udrzbz/

NASTAVENÍ ČASU

Vytáhněte korunku na pozici **Z**. Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček nastavte hodinu a minuty. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do pozice **0**.

NASTAVENÍ DATA


Vytáhněte korunku na pozici **Y**. Otočením korunky proti směru hodinových ručiček nastavte datum. Pokud je datum nastaveno mezi hodinami kolem 9:00 a 1:00, může se jednat o datum následující den.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

Povytáhněte korunku do pozice **Y** a otáčením po směru hodinových ručiček nastavte požadovaný den v týdnu, datum nastavíte otáčením korunky na druhou stranu, poté posuňte korunku zpět do pozice **0**. Pokud je datum nastaveno v době mezi 21:00 a 1:00 hod., datum se nemusí změnit přesně následující den.

SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - datum
- 4 - sekundová ručka
- 5 - den v týdnu
- 6 - safírové sklo



AUTOMATIC - MIYOTA 8285

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky v pozici **0**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU

Při plném natažení cca 36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +/- 30 sekund za 24 hodin.

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH/NEZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha "PROTOKOL O OPRAVĚ". Bez této přílohy nebude záruka uznána.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud vodotěsné hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést údržbu strojku a jednou ročně překontrolovat vodotěsnost v našem servisním středisku.