

NÁVOD NA NÁSTENNÉ HODINY S BAROMETROM A TEPLOMEROM - E06P.3976



TEPLOMER

Slúži na meranie teploty. Šípka ukazuje na stupnici aktuálnu teplotu v priestore.

BAROMETER

Podľa televíznej predpovedi počasia nastavte momentálny tlak pootočením skrutky na zadnej strane barometru. Skrutka je veľmi citlivá, otáčajte opatrne aby nedošlo k jej pretočeniu. Barometer je moderný prístroj na určovanie predpovedi počasia. Počasie sa mení na základe zmeny atmosférického tlaku. Ak tlak klesá bude pršať, ak stúpa bude pekné počasie. Barometer určuje počasie približne 4 hodiny dopredu. Tlak sa mení skôr ako dôjde k zmene počasia.

Neukazuje momentálny stav počasia. Hodnota tlaku sa nevzťahuje len k nadmorskej výške a k meteorológii ale i k ročnému obdobiu. Tlak na jeseň a v zime je vyšší ako na jar a v lete. Zmena tlaku sa neprejavuje len zmenou počasia, ale tiež zmenou ľudských pocitov. Ak je tlak vysoký človek sa cíti uvoľnene, pohodlne. Keď je tlak nízky, človek je v depresii, cíti sa stiesnene. Atmosférický tlak, teplota a vlhkosť sú hlavné indikátory životného prostredia človeka.

HODINY

Do strojčeka vložte batériu, typ AA. Dbajte na správnu polaritu. Otáčaním kolieska na hodinovom strojčeku nastavte požadovaný čas.