

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na hodinky je poskytovaná záruka □ 24 / □ 6 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom zakúpenia tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie musí byť so záručným listom predložený aj doklad o nákupe, t.j. bloček z reg. pokladne alebo náhradný platný doklad. Záručný list musí byť riadne vyplnený.

Zo záruky sú vylúčené :

- všetky zmeny na výrobku, prípadne poškodenie, ktoré vzniknú používaním výrobku. Napr.: opotrebovanie remienku, skla, puzdra, oter, poškrabanie pozlátených alebo inak farebne upravených častí a podobne.
- všetky poruchy spôsobené neprimeraným zaobchádzaním s výrobkom, ako je napríklad poškodenie vplyvom teploty, chemickými látkami, stykom so silným magnetickým poľom, nárazom a podobne.
- cudzím zavinením, neodborným zásahom servisu
- nedodržaním podmienok vodotesnosti vyznačenej na hodinkách.

Upozornenie :

Nevystavujte hodinky dlhodobo priamemu slnečnému svetlu, alebo ich nenechávajte na miestach s vysokou teplotou!



Typ - hodinky

Cena

Dátum predaja (mesiac slovom)

Pečiatka a podpis

Dovozca pre SK: MPM-QUALITY s.r.o., Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK
Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk, www.prim-hodinky.sk

Výrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisné stredisko CZ: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

PRIM PRESTIGE MEN 2020

WO1P.13122

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

SK

VODOTESNOSŤ

Tento model hodinek je označený odolnosťou voči 5 ATM, zaručuje dostatočnú odolnosť proti vlhku pri bežnom používaní. Nemanipulujte korunkou ak sú hodinky mokré. Viac informácií o údržbe na www.prim-hodinky.cz/sk/udrzba/

NASTAVENIE ČASU


Vytiahnite korunku na polohy **Z**. Otáčaním korunky v smere hodinových ručičiek nastavte hodinu a minúty. Po nastavení času zatlačte korunku späť do pozície **O**. Súčasne sa nastavuje 24 hodinový číselník na pozícii 6 hodín.

NASTAVENIE DATUMU

Vytiahnite korunku do polohy **Y**. Otáčaním korunky v smere hodinových ručičiek nastavte dátum. * Ak je dátum nastavený v čase medzi 21:00 a 1:00 hod., Môže sa jednať o dátum nasledujúceho dňa.

SCHÉMA

- 1 - hlavná minútová ručička
- 2 - hlavná hodinová ručička
- 3 - sekundová ručička
- 4 - dátum
- 5 - zafirové sklo



KALIBER

Mechanický strojček s automatickým naťahovaním. Mechanizmus sa naťahuje automaticky z pohybov Vášho zápästia pri nosení. Ak hodinky nosíte menej ako 8 hodín, alebo s nimi nebolo dlhšiu dobu manipulované, je možné strojček natahnuť mechanicky otáčaním korunky v pozícii **O**. Strojček bude natahnutý približne po 40 otáčkach korunky.

Rezerva chodu

Pri plnom natahnutí +/- 36 hodín. Tieto mechanické hodinky majú toleranciu presnosti chodu +/- 30 sekúnd za 24 hodín. Kmitočet 21 600 kmitov / hod.

ZÁZNAM ZÁRUČNÝCH OPRÁV

Pre prípadnú opakovanú reklamáciu je neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu príloha "PROTOKOL O OPRAVE". Bez tejto prílohy nemusí byť záruka uznaná.

Dátum:	Dátum:	Dátum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.

ÚDRŽBA: Hodinky odporúčame čistiť mäkkou handričkou namočenou v mydlovej vode. Potom hodinky vysušte. Ak vodotesné hodinky prišli do styku so slanou vodou, opláchnite ich v sladkej vode a vysušte. Vodotesné hodinky odporúčame raz ročne prekontrolovať v servisnom stredisku.