ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka trvá 24☐6☐ měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku (razítko, model, datum...). Další informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění najdete na: eshop.prim-hodinky.cz

Ze záruky jsou vyjmuty:
- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým [illegible]nážením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a ne[illegible]ravným uživ[illegible]
- více informací o údržbě na www.pri[illegible]-hodin[illegible]cz/ud[illegible]ba/

Upozornění:
Nevystavuj[illegible] hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dob[illegible] v m[illegible]tech s [illegible] teplotou!

VZOR

Typ - hodinky

Cena

Datum prodeje (měsíc slovy)

Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz
Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz

PRIM

PRIM SPORT CYCLING

LIMITED EDITION

NATAŽENÍ HODINEK KORUNKOU
Pokud jste hodinky dlouho nenosili je možno natáhnout stroj korunkou v základní poloze O. Korunku je nutné před natahováním vyšroubovat ze základní polohy do polohy O. V této poloze je možno natáhnout stroj otáčením korunky celkem 30 x do úplného natažení. Potom je nutné opět korunku zašroubovat do pouzdra.

REZERVA CHODU
Při plném natažení cca 36 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +/ 30 vteřin za 24 hodin.

VODĚODOLNOST
30 ATM. Před vstupem do vody zkontrolujte zda je korunka zašroubována! Nemanipulujte korunkou pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou!

NASTAVENÍ ČASU
Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Korunku je nutné před povytažením vyšroubovat ze základní polohy 0. Povytáhnout korunku do pozice Z. Otáčením nastavte požadovanou hodnotu a poté posuňte korunku zpět do pozice 0 a zašroubovat.

NASTAVENÍ DATUMU A DNE V TÝDNU
Nenastavujte datum mezi 22. až 3. hod. Stejně jako při nastavování času povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením po nebo proti směru chodu hodinových ručeк nastavte požadovaný datum a den v týdnu poté posuňte korunku zpět do pozice 0 a zašroubovat. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

PRIM

2020 PRIM CYCLING

LIMITED EDITION

KALIBR: 8205

www.prim-hodinky.cz