

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 / 6 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

.....
číslo hodínek

.....
Datum prodeje (měsíc slovy)

.....
Razítko a podpis

MPM-QUALITY, v. o. s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
+420 558 441 190, prim@prim-hodinky.cz

 | PRIM


CZECH MADE

AVIATOR



LIMITOVANÁ EDICE

OBECNÉ INFORMACE

Jak již napovídá samotný název odkazující na letce, limitovaná edice PRIM Aviator vychází z modelové řady sport a je věnována československému letectvu. Model je určen všem leteckým nadšencům jak civilních letadel, pozorovacích letadel tak i sportovních či historických kousků.

Inspirovali jsme se v designu palubních hodin, který jsme pozvedli o řád výše. Ciferník ve světlém nebo tmavém provedení, zajišťující perfektní čitelnost za všech světelných podmínek, velké arabské číslice na indexech, opatřené luminiscencí, a hlavně luminiscenční trojúhelník na otočné lunetě. Limitovaná edice PRIM Aviator je osazena kvalitním **švýcarským kalibrem Sellita SW 290-1**. Tento model sportovních hodinek je označen a testován na **10ATM**.

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice **3**. Nastavte aktuální čas, zatlačte korunku zpět do pozice **1** a zašroubujte do základní pozice **0**.


NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Povolte šroubovací korunku a vytáhněte na pozici **2** a otáčením proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice **0**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natahnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v pozici **0**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

PRIM
CZECH MADE



KALIBR: SW 290-1
FREKVENCE: 28.800 A/H (4 HZ)
ROTOR PRIM AUTOMATIC
STOP SECOND DEVICE/HACKING
POČET RUBÍNŮ: 31
DOBA NÁTAHU: -+41 HOD
www.prim-hodinky.cz