

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja trwa □24/□6 miesięcy i rozpoczyna się w dniu sprzedaży Klientowi. Karta gwarancyjna musi być potwierdzona datą sprzedaży, pieczętą sklepu oraz zostać prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione- nie przysługuje roszczenie gwarancyjne.

Z gwarancji wyłączone są:

- uszkodzenia koperty, paska, naprężenia spowodowane przetarciami
- uszkodzenia szkła
- zużycie spowodowane zwykłym użytkowaniem
- uszkodzenia spowodowane uderzeniami, nieostrożnym obchodzeniem się, substancjami chemicznymi, kontaktem z silnym polem magnetycznym
- wad powstałych na skutek ingerencji osób trzecich i nieprawidłowego użytkowania

Uwagi:

Nie narażać zegarka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie pozostawiać na dłuższy czas w miejscach o wysokiej temperaturze!

.....
Data sprzedaży (miesiąc słownie)

.....
Pieczęć i podpis

MPM-QUALITY, v. o. s.
Přiborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
+420 558 441 190, prim@prim-hodinky.cz

 | PRIM



PRIM

METEORITE
MUONIONALUSTA

LIMITED EDITION

INFORMACJE OGÓLNE

Tarcza tej limitowanej serii wykonana jest z meteorytu, który spadł na Ziemię w Laponii w rejonie Muonionalusta. Meteoryt nazwano **Muonionalusta** właśnie dlatego, że miejsce odnalezienia znajduje się w pobliżu wioski o tej samej nazwie, w której takie zjawiska już występowały. Meteoryt o wadze **8,7 kg** został znaleziony **10 sierpnia 2015** roku przez czeskiego badacza **Vladislava Kellersteina**. Do zegarka PRIM Meteorite Muonionalusta, który obecnie Państwu prezentujemy, wybraliśmy sprawdzone materiały, nowoczesną technologię i nieszablonowo meteoryt. Sercem zegarka jest wysokiej jakości **szwajcarski mechanizm STP-5-15** z niekonwencjonalnym umiejscowieniem okienka w górnej części tarczy. Stworzyliśmy cztery warianty kolorystyczne. Każdy oryginalny egzemplarz posiada własną historię i **wzór Widmanstättena**, którego nikt nie jest w stanie podrobić.

WODOODPORNOŚĆ 5 ATM

Ten model zegarka posiada wodoszczelność na poziomie 5 ATM, gwarantującą odporność na wilgoć podczas normalnego, codziennego użytkowania. Deklarowana wodoszczelność jest gwarantowana przy koronce w pozycji podstawowej **O**.

USTAWIENIE CZASU

Zegarek zawsze trzeba ustawiać zgodnie z ruchem wskazówek, nie w odwrotną stronę – może to spowodować uszkodzenie mechanizmu. Odciągnij koronkę do pozycji **Z**, ustaw aktualną godzinę, a następnie wciśnij koronkę **Z** powrotem do pozycji **O**.

MECHANIZM

Mechanizm z naciągami automatycznym nakręca się pod wpływem ruchów nadgarstka podczas noszenia. Jeśli zegarek był noszony krócej niż 8 godzin lub nie był używany przez dłuższy czas, mechanizm można nakręcić ręcznie, obracając koronkę w kierunku ruchu wskazówek w pozycji **O** - zostanie nakręcony po około 40 obrotach korony.

REZERWA BIEGU

Przy pełnym nakręceniu +/- 42 godziny. Ten zegarek mechaniczny ma tolerancję dokładności działania wynoszącą -0/+15 sekund na 24 godziny. Częstotliwość ruchu 28 800 wibracji/godz. 4 Hz.

KONSERWACJA

Zegarek czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem i wysuszyć. W przypadku zegarków wodoodpornych zalecamy sprawdzanie wodoodporności w serwisie raz w roku. Aby zapewnić długoterminową trwałość i dokładność zegarków mechanicznych, zalecamy serwisowanie mechanizmu w centrum serwisowym co dwa lata.

Więcej informacji o konserwacji na www.prim-hodinky.cz/pl/konserwacja/



PRIM | PRIM

MECHANIZM: STP5-15

FREKWCNCJA: 28.800 A/H (4 HZ)

WGLĄD DO MECHANIZMU – OPEN HEART

STOP SECOND DEVICE/HACKING

ILÓŚĆ RUBIÓW

www.prim-hodinky.cz/pl