



LIMITED EDITION
W91P.13233.A

PRIM DAKAR 2025 - LIMITOVANÁ EDICE

Tradiční závod Rallye Dakar znamená pro rodinného výrobce českých hodinek PRIM již **16. model legendární limitované série hodinek PRIM DAKAR**. Pro milovníky rallye jsme připravili **limitovanou edici 100 ks**. Hodinky inspirované odvážnými závodníky a jejich týmy. Multifunkční hodinky jsou vyrobené z high tech lehkého materiálu – z uhlíkového vlákna **CARBON fiber** se švýcarským chronografem Ronda 5020.B. Voděodolnost 10 ATM, šroubovací korunka a safírové antireflexní sklo je již u modelu samozřejmostí.

VODĚODOLNOST 10 ATM šroubovací korunka



Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM zaručující odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se zašroubovaná korunka nachází v **základní poloze X**.

Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunkou do pozice **Z**, nastavte aktuální čas, poté zatlačte korunkou zpět do pozice **O** a zašroubujte do základní pozice **X**.

NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunkou do pozice **Y**. Otáčením korunky po směru chodu ruček nastavte datum a poté zašroubujte korunkou zpět do základní pozice **X**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. Měření jednoho času.

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.

Stiskněte tlačítko B, ručičky se nastaví do nulové pozice.

2. Měření přerušované

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví (zobrazí se naměřený čas).

Stiskněte tlačítko A, měření času je obnoveno.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví (zobrazí se celkový naměřený čas).

Stiskněte tlačítko B, ručičky se nastaví do nulové pozice.

Poznámka: Pro opakování sčítání více časů opakujte postup stiskem tlačítka A.

3. Měření mezičasu

Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko B, zobrazí se naměřený mezičas

(měření času pokračuje v pozadí).

Stiskněte tlačítko B, pokračuje měření

(ručičky chronografu se zrychleně posunou na probíhající čas).

Stiskněte tlačítko A, zobrazí se konečný čas.

Stiskněte tlačítko B, ručičky se nastaví do nulové pozice.

Poznámka: Pro opakování více mezičasů opakujte postup stiskem tlačítka B.

NASTAVENÍ CHRONOGRAFU

Pokud se některá z ručiček chronografu nenachází po vynulování v základní nulové pozici (např. po výměně baterie), je potřeba jejich nastavení. Povytněte korunku do pozice **Z**. Stiskněte a současně držte stlačená tlačítka **A** i **B** nejméně po dobu 2 sekund. Režim korekce je aktivován – pro nastavení sekundové ručičky po jednotlivých krocích 1x stiskněte tlačítko A. Kontinuální posun nastavíte dlouhým stisknutím tlačítka A. Stiskem tlačítka B přejdete na nastavení další ručičky: nastavení ručky minut, hodin chronografu. Po nastavení zatlačte korunku zpět do pozice **O** a zašroubujte do základní pozice **X**.

SCHÉMA

Pouzdro z uhlíkového vlákna CARBON fibre

Hodinová ručka chronografu

Hodinová ručka

Minutová ručka chronografu
zobrazení 30 minut

Vteřinová ručka chronografu

Datum

Minutová ručka

Sekundová ručka

šroubovací korunka

Safírové antireflexní sklo
s ANTI TOUCH vrstvou

Řemínek 24 mm



KALIBR: RONDA 5020.B, 10 jewels/rubínů
ODCHYLKA CHODU: -10/+20 sekund za měsíc
BATERIE: 395
Životnost baterie až 54 měsíců

VZOR /100
Výrobní číslo
LIMITOVANÁ EDICE

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz