

REZERVA CHODU MECHANICKÉHO STROJKU

U těchto mechanických hodinek je při plném natažení rezerva chodu ±41 hodin. Průměrná denní odchylka: ±4 s/den, maximální odchylka v jednotlivých pozicích: ±15 s/den.
Kmitočet strojku je 28 800 polokmitů/hod., 4 Hz.

ÚDRŽBA (MECHANICKÉ STROJKY)

Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat deklarovanou voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé tři roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

UPOZORNĚNÍ

Hodinky chraňte před silným magnetickým polem (reproduktory, rámy na letištích, počítače, mobilní telefony, mikrovlnné trouby...). Životnost řemínku je kratší než záruční doba.

.....
Datum prodeje



MPM-QUALITY a.s.
PRIM servis: Příborská 1473,
738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190,
e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz
prim.cz

ÚDRŽBA A PÉČE
O HODINKY:



POPIS HODINEK A OZNAČENÍ

Spartak byl v roce 1954 po 5 letech vývoje prvním modelem československých náramkových hodinek. Dnes se k tomuto jménu vracíme s respektem k původní siluetě, ale s odvážným současným stylem. PRIM Spartak 39 s automatickým strojkem staví na jednoduchosti, čitelnosti a každodenní použitelnosti – vlastnostech, které z původního Spartaku udělaly přirozenou součást života. Barevné číselníky a jemné gradienty přinášejí lehkost a osobitý výraz, aniž by popíraly charakter klasických hodinek. Spartak je navržen jako hodinky na každý den: mechanický rituál, který nevyžaduje zvláštní příležitost. České hodinky s historií, ale zcela současné, které je radost nosit.

VODĚODOLNOST 50 m – 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 50 m zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. * Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na: prim.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Povytáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud je pohyb ruky během dne minimální, může být natažení nedostatečné a doporučuje se strojek natáhnout manuálně otáčením korunky ve směru chodu ručiček v poloze **O**. Strojek bude natažený přibližně po 40 otáčkách korunky. Pro natahování v natahovači použijte režim 650-800 ot. / 24 hodin. Rotor má oboustranný nátaħ.

SPECIFIKACE

Kalibr: SW200-1, 26 rubínů

Frekvence: 28 800 polokmitů/hod. (4 Hz)

Funkce: Základní časová informace

Průměrná denní odchylka: ± 4 s/den

Max. odchylka v jednotlivých pozicích: ± 15 s/den

Rezerva chodu: 41 hod.



SCHÉMA

1 – hodinová ručka

2 – minutová ručka

3 – sekundová ručka

4 – safírové sklo s antireflexní vrstvou

5 – šířka řemínku: 20 mm