

KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud je pohyb ruky během dne minimální, může být natažení nedostatečné a doporučuje se strojek natáhnout manuálně otáčením korunky ve směru chodu ručiček v poloze **O**. Korunku je nutné před natahováním vyšroubovat ze základní polohy **X** do polohy **O**. Strojek bude natažen přibližně po 55 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU

U těchto mechanických hodinek je při plném natažení rezerva chodu ± 42 hodin. Tolerance přesnosti chodu je $-20/+40$ sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku je 21 600 polokmitů/hod., 3 Hz. Strojek má oboustranný nátah. Pro natahování v natahovači 650 ot. / 24 hodin.

KALIBR: NH34 GMT, 24 RUBÍNŮ

FREKVENCE: 21 600 polokmitů/hod. (3 Hz)

STOP SECOND DEVICE / HACKING

PŘESNOST: - 20/+40 s/24 hod.

REZERVA CHODU: 42 hod.

.....
DATUM PRODEJE

.....
/50
LIMITOVANÁ EDICE

Výrobce: MPM-QUALITY a.s., Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz
www.prim.cz



OBECNÉ INFORMACE

Limitovaná edice sportovních hodinek s Tritiovými indexy a datumem. Pouzdro je vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L se šroubovací korunkou. Mechanický strojek s automatickým natahováním doplněn modulem GMT. Safírové antireflexní sklíčko. Řemínek z kvalitní hovězí kůže s luminiscenčním prošitím.

VODĚODOLNOST 20 ATM - šroubovací korunka

Tento model hodinek je voděodolný do 20 ATM, což znamená odolnost proti vodě při plavání a běžném denním použití. Voděodolnost je zajištěna pouze tehdy, když je korunka zašroubovaná v základní poloze **X**.

NASTAVENÍ ČASU - šroubovací korunka

Při nastavování času nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojeku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do polohy **Z** a nastavte aktuální čas. Poté zatlačte korunku zpět do polohy **O** a zašroubujte do základní polohy **X**.

NASTAVENÍ DATA - 24hodinového duálního času GMT šroubovací korunka

Nenastavujte datum mezi 21:00 a 1:00 hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do polohy **Y**. Otáčením korunky proti směru chodu ručiček nastavte datum. Otáčením po směru chodu ruček posunujete 24hodinovou ručku. Poté zašroubujte korunku zpět do základní polohy **X**.

Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení. Duální 24hodinový čas můžete využít buď pro zobrazení našeho časového pásma, nebo jej nastavit s posunem na jiné časové pásmo vždy o celou hodinu. *GMT modul 24hodinového času kalibru SEIKO může vykazovat lehkou odchylku po ručním seřízení korunkou. Ta se srovná až se dostanou ozubená kola modulu do záběru.

ÚDRŽBA



Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte. Pokud hodinky s voděodolností nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte.

U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat deklarovanou voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé tři roky provést údržbu strojeku v servisním středisku.

SCHÉMA:

- 1 - minutová ručka s tritíem
- 2 - hodinová ručka s tritíem
- 3 - sekundová ručka
- 4 - datum
- 5 - ručka GMT 24hodinového času

- 6 - safírové antireflexní sklo
- 7 - řemínek 22 mm
- 8 - indexy s tritíem T25
- 9 - keramická luneta s 24hodinovým zobrazením, oboustranně otočná

