

SPECIFIKACE:

Kalibr quartz: ETA F06.412, 3 rubíny

Přesnost: ± 10 s / rok

Baterie: SR920SW

Životnost baterie: až 5 let

.....
Datum prodeje



MPM-QUALITY a.s.

PRIM servis: Příborská 1473,

738 01 Frýdek-Místek, CZ

Tel.: +420 558 441 190,

e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz

prim.cz

ÚDRŽBA A PÉČE
O HODINKY:



PRIM

SVATOVÁCLAVSKÉ II
40 Q

W01P.13264

VODĚODOLNOST 50 m - 5 ATM

Tento model hodinek je označen voděodolností 50 m, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. * Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když se korunka nachází v základní poloze **O**.

Více informací o údržbě na prim.cz/udrzba/

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojek. Povytaáhněte korunku do pozice **Z**, nastavte aktuální čas a poté zatlačte korunku zpět do pozice **O**.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času povytááhněte korunku do pozice **Y** a otáčením korunky proti směru chodu ruček nastavte datum a poté zatlačte korunku zpět do základní pozice **O**. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

ÚDRŽBA

Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně přezkontrolovat deklarovanou voděodolnost v servisním středisku.

UPOZORNĚNÍ

Hodinky chraňte před silným magnetickým polem (reproduktory, rámy na letištích, počítače, mobilní telefony, mikrovlnné trouby...). Životnost řemínku je kratší než záruční doba.

