

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu a nenechávejte je dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou! Hodinky chraňte před silným magnetickým polem (reproduktory, rámy na letištích, počítače, mobilní telefony, mikrovlnné trouby...). Životnost řemínku je kratší než záruční doba.

.....
Datum prodeje, číslo modelu



MPM-QUALITY a.s.

PRIM servis: Příborská 1473,

738 01 Frýdek-Místek, CZ

Tel.: +420 558 441 190,

e-mail: reklamace@prim.cz, servis@prim.cz

prim.cz

ÚDRŽBA A PÉČE
O HODINKY:



VODĚODOLNOST 5 ATM (50 m) / 10 ATM (100 m)

dle označení na zadním víčku

Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM (50 m) / 10 ATM (100 m) zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití. * Deklarovaná voděodolnost je zaručená pouze tehdy, pokud se korunka nachází v základní poloze **O**. U modelu se šroubovací korunkou musí být korunka v základní poloze **X**.

HODINKY BEZ DATUMU

POLOHA O – Korunka v základní poloze.

NASTAVENÍ ČASU: Povyťáhněte korunkou do polohy **Z** a otáčením korunky nastavte požadovaný čas.

HODINKY S DATUMEM

POLOHA O – Korunka v základní poloze.

NASTAVENÍ ČASU: Povyťáhněte korunkou do polohy **Z** a otáčením korunky nastavte požadovaný čas.

NASTAVENÍ DATUMU: Povyťáhněte korunkou do polohy **Y** a otáčením korunky nastavte datum.

UPOZORNĚNÍ: Netočte hodinovými ručičkami v protisměru, může dojít k poškození strojku.

REZERVA CHODU

MECHANICKÉ STROJKY ŘADY MIYOTA A-82__

U těchto mechanických hodinek je rezerva chodu ± 40 hodin. Tolerance přesnosti chodu je -20 až +40 s / 24 hodin.

MECHANICKÉ STROJKY ŘADY MIYOTA A-83__

U těchto mechanických hodinek je rezerva chodu ± 60 hodin.

MECHANICKÉ STROJKY ŘADY Sellita A-SW200-1

U těchto mechanických hodinek je rezerva chodu ± 40 hodin.

MECHANICKÉ STROJKY ŘADY Sellita A-SW200-2

U těchto mechanických hodinek je rezerva chodu ± 65 hodin.

ÚDRŽBA (MECHANICKÉ STROJKY)

Čištění hodinek provádějte měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud voděodolné hodinky nad 10 ATM přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé 3 roky provést údržbu strojku v servisním středisku.

NASTAVENÍ ČASU/DATUMU šroubovací korunka

Při nastavování nikdy netočte ručičky proti směru normálního chodu, může dojít k poškození strojku. Před nastavením vyšroubujte a povytáhněte korunkou do polohy **Y** nebo **Z**, nastavte aktuální čas, datum a poté zatlačte korunkou zpět do polohy **O** a zašroubujte do základní polohy **X**.

AUTOMATICKÝ KALIBR

Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanismus se dotahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi nebylo delší dobu manipulováno, lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve směru chodu ruček v poloze **O**. Strojek bude natažen přibližně po 40 otáčkách korunky.

