PRIM® W01P.13029

PRIM SPORT 200 M

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Vodotesné športové hodinky s dátumom a zobrazením dňa v týždni. Masívne puzdro je vyrobené z ušľachtilej ocele 316L, upravené brúsením. Zosilnené minerálne sklo, veko na závit a skrutkovacia korunka. Masívna otočná luneta s jednosmernou aretáciou. Náramok je zakončený sponou s dvojitou poistkou.

VODOTESNOSŤ
20 ATM. Pri používaní nemôže výrobca zaručiť trvalú vodotesnosť hodiniek počas celej doby ich životnosti. Preto odporúčame vodotesnosť hodiniek pravidelne, minimálne 1x ročne, kontrolovať v autorizovanom servise.

NASTAVENIE ČASU
Pri nastavovaní času, nikdy neotáčajte ručičky proti smeru ich normálneho chodu, môže dôjsť k poškodeniu strojčeka. Korunku je potrebné pred vytiahnutím zo základnej polohy odskrutkovať. Vytiahnite korunku do polohy Z. Otáčaním nastavte požadovaný čas, potom korunku zasuňte do zákl. polohy a zaskrutkujte.

NASTAVENIE DŇA V TÝŽDNI
Nenastavujte dátum medzi 22. až 3.hodinou.
Podobne ako pri nastavovaní času vytiahnite korunku do polohy Y a otáčaním nastavte požadovaný dátum a deň v týždni. Otáčaním korunky jedným smerom nastavujete dátum, opačným deň v týždni. Zobrazenie dňa v týždni je možné v dvoch jazykoch. Preto je potrebné pri zmene vybrať jazyk, ktorý preferujete. Dátum je potrebné nastaviť na začiatku každého mesiaca, ak predchádzajúci mesiac mal menej ako 31 dní. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnemu zobrazeniu dátumu.

PRIM®

www.prim-hodinky.sk

Výrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Zastúpenie na Slovensku: **MPM QUALITY s.r.o.**,Legionárska 618, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

KALIBER: 2105

SCHÉMA
1 - hlavná hodinová ručička
2 - hlavná minútová ručička
3 - dátum

Na hodinky je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom zakúpenia tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie musí byť so záručným listom predložený aj doklad o nákupe, t.j. bloček s reg. pokladne alebo náhradný platný doklad. Záručný list musí byť riadne vyplnený.
Zo záruky sú vylúčené :
- všetky zmeny na výrobku, poprípade poruchy, ktoré vzniknú používaním výrobku. Napr.: opotrebovanie remienka, skla, puzdra, oter, poškriabanie pozlátených alebo inak farebne upravených častí a podobne.
- všetky poruchy spôsobené neprimeraným zaobchádzaním s výrobkom, ako je napríklad poškodenie vplyvom teploty, chemickými látkami, stykom so silným magnetickým poľom, nárazom a podobne.
- cudzím zavinením, neodborným zásahom servisu ....
- nedodržaním podmienok vodotesnosti vyznačenej na hodinkách.

Model

Dátum predaja

Pečiatka a podpis